

▶ DMX チャンネル |TOUR|

スタンダードな DMX512 信号を使用します。Tour/TR16/ARC1/AR1.d/AR1.S/HSV

チャンネル		DMX 値	機能
1	マスターディマー	000-255	マスターディマー
2	RED	000-255	RED(CH7 カスタム 01-10 選択時、CH2 コントロールタイム)
3	GREEN	000-255	GREEN(CH7 カスタム 01-10 選択時、CH2 コントロールフェード)
4	BLUE	000-255	BLUE
5	カラーマクロ	000-010	ファンクションなし
		011-030	RED100% / GREEN UP / BLUE 0%
		031-050	RED DOWN / GREEN 100% / BLUE 0%
		051-070	RED 0% / GREEN 100% / BLUE UP
		071-090	RED 0% / GREEN DOWN / BLUE 100%
		091-110	RED UP / GREEN 0% / BLUE 100%
		111-130	RED 100% / GREEN 0% / BLUE DOWN
		131-150	RED 100% / GREEN UP / BLUE UP
		151-170	RED DOWN / GREEN DOWN / BLUE 100%
		171-200	RED 100% / GREEN 100% / BLUE 100% / WHITE 100%
		201-205	WHITE1:3200k
		206-210	WHITE2:3400k
		211-215	WHITE3:4200k
		216-220	WHITE4:4900k
		221-225	WHITE5:5600k
		226-230	WHITE6:5900k
		231-235	WHITE7:6500k
		236-240	WHITE8:7200k
		241-245	WHITE9:8000k
		246-250	WHITE10:8500k
		251-255	WHITE11:10000k
6	ストロボ (スペシャル)	000-009	ストロボ無し
		010-099	ストロボ (遅い - 速い)
		100-109	ストロボ無し
		110-179	ライトニングストロボ (遅い - 速い)
		180-189	ストロボ無し
		190-255	ランダムストロボ (遅い - 速い)
	ストロボ (クラシック)	000-009	0
		010-019	1
		020-029	2
		030-039	3
		040-049	4
		050-059	5
		060-069	6
		070-079	7
		080-089	8
		090-099	9
		100-109	10
		110-119	11
		120-129	12
		130-139	13
		140-149	14
		150-159	15

チャンネル		DMX 値	機能
6	ストロボ	160-169	16
		170-179	17
		180-189	18
		190-199	19
		200-255	20
7	オート	000-020	ファンクションなし
		021-030	オート 1
		031-040	オート 2
		041-050	オート 3
		051-060	オート 4
		061-070	オート 5
		071-080	オート 6
		081-090	オート 7
		091-100	オート 8
		101-110	オート 9
		111-120	オート 10
		121-130	カスタム 1
		131-140	カスタム 2
		141-150	カスタム 3
		151-160	カスタム 4
		161-170	カスタム 5
		171-180	カスタム 6
		181-190	カスタム 7
		191-200	カスタム 8
		201-210	カスタム 9
		211-220	カスタム 10
		221-255	ファンクションなし
8	オートスピード	000-255	遅い < 速い
9	ディマースピード	000-009	設定に戻る
		010-029	ノーマル
		030-069	DIM1
		070-129	DIM2
		130-189	DIM3
		190-255	DIM4